

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ SCOPEMETER®



TRM50



VPS410-II-X



VPS420-X



VPS510-X



STL120-III



VPS40-III

СЕРИЯ SCOPEMETER	190 СЕРИЯ II			СЕРИЯ 120	
Тип дополнительной принадлежности	VPS410-X-II	VPS420-X	VPS510-X	STL120-III	VPS40-III
Описание	Датчик напряжения	Датчик напряжения	Датчик напряжения	Экранированные измерительные провода	Датчик напряжения
Доступные цвета	Красный, серый, синий, зеленый	Красно-черный, серо-черный, сине-черный, зеленый-черный	Красный, серый, синий, зеленый	Красный, серый	Черный
Аттенуаторы	10:1	100:1	10:1	1:1	10:1
Ширина полосы частот	500 МГц	150 МГц	500 МГц	12,5 МГц	40 МГц
Длина	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Категория безопасности CAT II	—	—	—	1000 В	1000 В
Категория безопасности CAT III	1000 В	1000 В*	300 В	600 В	600 В
Категория безопасности CAT IV	600 В	600 В*	—	—	—

*Высокое напряжение зонда определяется для рабочего напряжения (между наконечником зонда и опорным выводом) до 2000 В в среде CAT II или до 1200 В в среде CAT IV.

Напряжение опорного вывода (между эталонным электродом и заземлением): 1000 В в среде CAT III, 600 В в среде CAT IV. Эти характеристики относятся только в применении к измерительному прибору Флюке 190 серии II.



VPS420



PM9091/PM9092



PM9081



PM9082



PM9093

	PM9091	PM9092	PM9081	PM9082	PM9093
Описание	Набор кабелей BNC, 50 Ом, безопасная конструкция (1 красный, 1 черный, 1 серый)		Сдвоенный переходник: штексельный разъем с продольными подпружинивающими контактами (штеккер) — BNC (розетка)	Сдвоенный переходник: штексельный разъем с продольными подпружинивающими контактами (розетка) — BNC (штеккер)	переходник: BNC (штеккер) — штексельный разъем с продольными подпружинивающими контактами (розетка, тройник)
Длина кабеля	1,5 м каждый	0,5 м каждый	—	—	—
Категория безопасности CAT III	600 В	600 В	600 В	600 В	600 В



RS400



AS400



BP290



BP291



OC4USB



EBC290

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AS400	Расширенный набор дополнительных принадлежностей для вольтметровых щупов VPS400	RS500	Запасной набор дополнительных принадлежностей для датчиков напряжения VPS510	C437-II	Твердый футляр для переноски с колесиками	VPS220-X	Набор датчиков напряжения, 100:1, 200 МГц. X = красный или серый
BC190	Блок питания от сети переменного тока и зарядное устройство для батареи аккумуляторов	SCC290	Программное обеспечение и чехол для переноски	EBC290	Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов	VPS410-II-X	Промышленный датчик напряжения 10:1, 500 МГц X = В (синий) или G (серый) или R (красный) или V (зеленый)
BC190/820	Импульсный адаптер и зарядное устройство для батареи аккумуляторов	SCC298	Автомобильный комплект для поиска неисправностей для Fluke серии II	HC200	Запасной комплект зажимов типа «крючок»	VPS420-X	Высоковольтный датчик напряжения 100:1, 150 МГц X = В (синий-черный) или G (серый-черный) или R (красный-черный) или V (зеленый-черный)
BP290	Литий-ионная батарея аккумуляторов единичной емкости, 2400 мА·ч	SKMD-001	Набор инструментов для двигателей и приводов	HH290	Подвесной крюк	VPS510-X	Компактный широкополосный щуп для применения в электронике, 10:1, 500 МГц, X = В (синий) или G (серый) или R (красный) или V (зеленый)
BP291	Литий-ионная батарея аккумуляторов двойной емкости, 4800 мА·ч	SW90W	Программное обеспечение FlukeView® ScopeMeter® для Windows®	MA190	Набор дополнительных принадлежностей для медицинских приложений		
C195	Мягкий футляр для переноски	TL175	Комплект измерительных проводов TwistGuard™	RS400	Запасной набор дополнительных принадлежностей для датчиков напряжения VPS400		
		TRM50	Коаксиальный проходной переходник BNC (штеккер) — BNC (розетка) концевой нагрузки кабеля, 50 Ом	C290	Твердый футляр для переноски	VPS101	Набор датчиков напряжения с двойной изоляцией, 1:1, 30 МГц, черный цвет

Архангельск (812)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Челябинск (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://tek.nt-rt.ru/> || tkf@nt-rt.ru